

Montaż barier ochronnych

Kolejność prac dla bariery stalowej. W projekcie obowiązują rysunki i wskazania inspektora.

Kolejność

1. Sprawdź dostawę z listą: słupki, taśmy, łączniki, zakończenia i elementy najazdowe.
2. Wytycz oś bariery i zaznacz miejsca słupków zgodnie z rysunkiem projektu.
3. Wbij lub zamontuj słupki na właściwą głębokość i w wymaganym rozstawie.
4. Zamontuj taśmy od strony nadjeżdżającego ruchu, tak aby zakłady były zgodne z kierunkiem jazdy.
5. Dokręć łączniki momentem podanym w karcie produktu i zaznacz każdy dokręcony.
6. Zamontuj zakończenia i przejścia między typami barier według rysunku.
7. Sprawdź wysokość taśmy i prostoliniowość odcinka, a wyniki wpisz do protokołu odbioru.

Dokument przykładowy z demonstracyjnej strony. Firma i parametry są fikcyjne i nie opisują żadnego rzeczywistego produktu.